

Brugsanvisning/manual

Accu Vac 14



Manufactured by:

Insulation Machine Corp.
138 Denslow Road
East Longmeadow, MA 1028

Phone 1-800-438-2776

ISOLERINGSMASKINEN APS

Accu-vac 14 / suger

Beskrivelse:

Kraftig sugemaskine til udsugning af isolering mm. Med 15 Hk benzinmotor med el-start.

Generelt:

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før maskinen tages i brug

Før maskinen/sugeren tages i brug, skal brugeren altid kontrollere, at anvendelsen er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsregler.

Sikkerhed:

Maskinen/sugeren bør kun betjenes af personer som har fået grundig instruktion i brugen, og bør kun betjenes efter gældende sikkerhedsforskrifter.

Maskinen/sugeren må **aldrig** benyttes i lukkede rum, pga. fare for kulilteforgiftning.

Stands motoren under benzin påfyldning.

Maskinen/sugeren skal stå på et plant underlag

Det anbefales brugeren at benytte sikkerhedsbriller og høreværn.

Forsøg **aldrig** at holde hænder eller fødder hen til suge eller afkastrør.

Hold afstand på afkast område ved brug af sække (sten og andre frakmenter kan gå igennem sækken.

Stands motor og afmonter altid tændrørs ledningen på maskinen/sugeren før der bliver udført service, vedligehold, reparation og tankning.

Opstart:

Tjek motorens oliestand inden opstart. (har oliealarm kan ikke starte ved for lav oliestand)

Tankhanen åbnes, chokerknappen skubbes til side.

Start maskinen ved at dreje nøglen i startpanel eller ved at trække i startsnoren.

Maskinen har været opstartet, og er klar til brug.

Vedligehold:

Tjek oliestand hver gang motoren startes, og efterfyld om nødvendig

Skift olien efter 5 timer første gang, og efterfølgende efter 50 timer.

Luftfiler renses og skiftes efter behov


Tjek møllehjul løbende (**husk at fjerne tændrør så maskinen ikke kan starte utilsigtet**)

Hvis der opstår rystelser eller vibrationer i maskinen, skal man omgående stoppe og få undersøgt maskinen på faguddannet værksted.


Garanti:

Der ydes 1 års fabriksgaranti på maskinen/sugeren

Sliddele som møllehjulet er ikke under garantien



ISOLERINGSMASKINEN APS


ISOLERINGSMASKINEN APS

Topshøjvej 11 / DK-4180 Sorø / Danmark / iso@isoleringsmaskinen.dk / Lars Christiansen: (+45) 31 36 62 86 / Tommy Christiansen: (+45) 31 36 62 87 / CVR-nr. 34 21 96 99

www.isoleringsmaskinen.dk